EasyGlide Teleskopskenor till Electrolux XXL-Ugnar

E4OHTR11

Enkelt och säkert att komma åt i ugnen
Med teleskopskenor kan du sätta in och ta ut dina maträtter ur ugnen utan risk för att bränna sig. De är enkla att montera genom att snäppa fast dem på de existerande ugnstegarna. De har SafeStop som förhindrar att skenorna glider ur eller tippar framåt. Glidskenorna är för en nivå och passar alla Electrolux XXL-ugnar med 74

Teleskopskenor - 1 nivå, delvis utdragbara (75%). Electroluxförpackning. Passar ugnar utan ånga, SteamCrisp & SteamBake ugnar, spisar >60L.

Produktfördelar

Säkert lås gör att du kan ugnssteka utan att behöva ta i plåten med händerna.
De teleskopiska skenorna har en säker låsmekanism som hindrar ugnsplåten från att vicka framåt eller glida ut då du kontrollerar steken. Du har händerna fria att krydda för att få fram den perfekta smaken.

Easy Clip ger enkel montering
De utdragbara skenorna är lätta att sätta i och snäpps fast med Easy Clip-funktionen. Skenorna kan snabbt monteras i extra stora Electrolux-, AEG- och Zanussi-ugnar.

EasyGlide Teleskopskenor till Electrolux XXL-Ugnar

E4OHTR11

Tekniska specifikationer

Typ av tillbehör	Utragbara skenor
Typ	Tillbehör
Höjd, mm	500
Bredd, mm	40
Djup, mm	20
Innehåll	1 set
Produktnummer (PNC)	902 979 402
EAN-kod	7321422821251
partCode	9029794022