


**Lådan som värmer dina rätter och tallrikar**

Håll rätterna varma, varm färdiga rätter och varm tallrikarna med värmelådan. Det betyder att du kan fokusera på dina gäster och veta att ännu en utsökt middag kommer kunna serveras.

Håll rätterna varma, varm färdiga rätter och varm tallrikarna med värmelådan. Det betyder att du kan fokusera på dina gäster och veta att ännu en utsökt middag kommer kunna serveras.

Produktfördelar**Tina maten varsamt i uppvärmningslådan**

För perfekt resultat ska man tina med vår uppvärmningslåda. Till skillnad från att använda en mikrovågsugn, bevarar den mjuka värmen smak och konsistens. Maten är lika läcker som när du frös in den.

- Värmelåda för inbyggd
- Temperaturintervall: 30-80°C
- Värmelådans funktioner: Tallriksvärmning, Upptining, Varmhållning, Degjäsning

Låt degen jäsa i uppvärmningslådan

Få bagerieresultat med vår uppvärmningslåda. Det professionella verktyget använder skonsam värme och låter degen jäsa, vilket skapar rätt textur och form på ditt bröd. För konstanta läckra resultat.

Jämn värme med vår uppvärmningslåda

Vår uppvärmningslåda säkerställer att varje maträtt hålls vid jämn temperatur. Tack vare luftcirkulationssystemet kan du vara säker på att varje tugga blir varm och utsökt god. Perfekt när du serverar olika rätter vid olika tider.



Tekniska specifikationer

Färg	Pure Black
Installation	Inbyggd
Produktmått H x B x D, mm	139x594x530
Inbyggdsmått H x B x D, mm	141x560x550
Max anslutningseffekt, W	415
Spänning, V	220-240
Säkring, A	13
Frekvens, Hz	50/60
Produktnummer (PNC)	947 727 537
EAN-kod	7333394033808

