



Nu behöver du inte diska glasen för hand längre

Tack vare den nya skickligt konstruerade Electrolux glaskorgen kan du umgås med familj och vänner medan diskmaskinen tar hand om dina mest ömtåliga glas. Den kan ta upp till 8 vinglas som står perfekt på plats och tack vare att korgen är flexibel kan man placera alla typer av glas i den. Universal passform för alla diskmaskiner

Electrolux Glaskorg för 60 cm och 45 cm diskmaskiner med fällbara tallrikshållare. Håller upp till 8 vinglas som står perfekt på plats utan att skadas och den kan vikas ihop plant för enkel förvaring när den inte används. Innehåller 1st.

Produktfördelar



Skinande rena. Helt säkert

Vinglas, champagneglas och till och med större glas passar i vår flexibla glaskorg. Med skenorna kan du justera platsen för de mjuka gummigreppen för att de ska passa en mängd olika formade glas.



Allt får plats

Får inte alla glasen plats? Med vår stora glaskorg får du plats med upp till 8 vinglas. Fäll ihop den till hälften så sparar du plats och kan diska 4 glas.



Universell storlek

Vår glaskorg passar alla diskmaskiner som är 45 cm och 60 cm breda.



Utformad för enklare i- och urplockning

Den ergonomiskt utformade glaskorgen från Electrolux med mjuka gummigrepp gör att du enkelt kan plocka i och ur dina glas.



Att spara utrymme har aldrig varit enklare

Glaskorgen är enkel att stuva undan och är bara 5 cm tjock när den är hopvikt

Tekniska specifikationer

Typ av tillbehör	Glashållare
Typ	Tillbehör
Höjd, mm	260
Bredd, mm	340
Djup, mm	52
Innehåll	1 st - rektangulär
Produktnummer (PNC)	902 979 554
EAN-kod	7321423447436
partCode	9029795540

