Teleskopskenor - 3 Nivåer

TR3LV

Enklare, säkrare matlagning
Våra teleskopskenor gör det enkelt att laga mat. Nu kan du enkelt dra ut hyllorna och låsfunktionen hindrar dem från att tippa framåt eller glida ut. Och de klickar enkelt in i de befintliga ställningarna. Det gör att du har båda händerna fria att kunna steka eller krydda. 3 nivåer

---

Teleskopskenor - 3 nivåer, delvis utdragbara (75%). Neutral/brun förpackning
Passar till ugnar utan ånga, SteamCrisp & SteamBake ugnar, spisar >60L.

Produktfördelar

Electrolux

Teleskopskenor - 3 Nivåer

TR3LV

Tekniska specifikationer

Typ av tillbehör	Utragbara skenor
Typ	Tillbehör
Höjd, mm	32
Bredd, mm	383
Djup, mm	14
Produktnummer (PNC)	944 189 357
EAN-kod	7332543112937